

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kraftwell.nt-rt.ru> || kwf@nt-rt.ru

KRW243

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЦИФРОВЫМ МОНИТОРОМ



Описание:

Универсальный балансировочный станок с автоматическим вводом 3-х параметров диска для балансировки колес легковых автомобилей, внедорожников, а также легких грузовиков и мотоциклов (необходимы дополнительные опции) с точностью до 1г. Подходит для использования как в специализированных шинных центрах, так и в условиях небольшого пункта шиномонтажа.

Особенности:

- Автоматический ввод диаметра, ширины диска и дистанции.
- Информативный выносной монитор с цифровыми и LED индикаторами.
- Пять режимов балансировки: ALU-1, ALU-2 (ALU-S), ALU-3, STATIC, NORMAL.
- Программа оптимизации положения шины относительно диска OPT.
- Программа разделения и скрытой установки грузовиков.
- Размещение грузовиков на диске при помощи измерительной линейки.
- Режимы самокалибровки и самодиагностики.
- Простое и интуитивно понятное управление.
- Эргономичный стол с отделениями для грузовиков.
- Боковая сдвоенная светодиодная подсветка для улучшения обзора оператора.
- Балансировочный вал диаметром 40 мм на высококачественных подшипниках, то гарантирует высокую точность измерения, долговечность и низкий уровень шума (менее 70 dB) при работе.
- Современный экономичный электродвигатель мощностью всего 0,2 кВт.

Комплектация:

- Набор из 4-х конусов для всех основных типов дисков
- Измерительная линейка для ввода ширины диска
- Защитный кожух
- Быстрозажимная гайка
- Калибровочный грузик 100 гр
- Клещи-молоток шиномонтажные
- Крон-циркуль для измерения ширины диска

Технические характеристики:

Цвет	серый
Вес	102 кг.
Мощность	0.2 кВт
Сеть	220 В
Тип	полный автомат
Диаметр вала	40 мм.
ЖК-монитор	нет
Пневмоприжим	нет
Скорость вращения	200 об/мин
Ширина диска	1,5-20 "
Диаметр диска	10-24 "
Вес колеса до	65 кг.
Время цикла	8 сек
Точность	1 г.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kraftwell.nt-rt.ru> || kwf@nt-rt.ru